



Size / Code



flat plate


Teller flach
assiette plate

19 cm / TGFP19
24 cm / TGFP24
27 cm / TGFP27
29 cm / TGFP29



deep plate

Teller tief
assiette creuse

23 cm - 44 cl / TGDP23
26 cm - 60 cl / TGDP26 > 
30 cm - 100 cl / TGDP30



bowl

Schälchen
bol

12 cm - 23 cl / TGBW12
18 cm - 78 cl / TGBW18



tea pot

Teekanne
théière

40 cl / TGTP40
80 cl / TGTP80



creamer

Milchkännchen
pot à lait

15 cl / TGCR15



cup

Tasse
tasse

9 cl / TGCU09
20 cl / TGCU20
23 cl / TGCU23



soup cup

Suppentasse
tasse à bouillon

30 cl / TGCS30

Size / Code



saucer for 9 cl cup

Untertasse für Tasse 9 cl
soucoupe pour tasse 9 cl

13 cm / TGSA13



saucer for 20/23 cl cup

Untertasse für Tasse 20/23 cl
soucoupe pour tasse 20/23 cl

15 cm / TGSA15



saucer for soup cup

Untertasse für Suppentasse
soucoupe pour tasse à bouillon

17 cm / TGSA17



sugar pot

Zuckerdose
sucrier

22 cl / TGSU22



salt shaker

Salzstreuer
salière

/ TGSS01



pepper shaker

Pfefferstreuer
poivrier

/ TGPS01



flat plate rectangular

Platte rechteckig
plat rectangulaire

31 x 23 cm / TGRP31
41 x 21 cm / TGRP41



Product on special order in Europe

Spezieller Auftrag für Produkt in Europa
Article en commande spéciale pour l'Europe